

СКАТ-1200У

A1

1	ACPW
2	ACPW

X21

3	AKBPW
4	AKBPW

X22

3	OUTBBP
4	OUTBBP

X23

X5	X13
○	○
○	○

X12

OUT +	OUT -
1	2

12 В

X11

OUT +	OUT -
1	2

X2

AKB +	AKB -
1	2

~ 220 В

50 Гц

X1

L	GND	N
1	2	3

A1 - плата управления

X1 - клеммник подключения сети

X2 - клеммник подключения АКБ

X5, X13 - места для установки перемычек (смотри РЭ)

X11 - клеммник подключения нагрузки 1

X12 - клеммник подключения нагрузки 2

X21 - клеммник контактов реле "Переход на резерв"

X22 - клеммник контактов реле "Наличие АКБ"

X23 - клеммник контактов реле "Наличие выходного напряжения"